

Clevebe

INFORMACJE I OSTRZEŻENIA

1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz stosować produkt tylko zgodnie z zaleceniami.
2. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do pielęgnacji stóp i pięt.
4. Produkt może być użytkowany przez kilka osób, natomiast pojedynczy wkład (element ścierny) powinien być używany wyłącznie przez jedną osobę.
5. Zużyty wkład należy wymienić, aby osiągać pożądane wyniki.
6. Wkład nadaje się do użycia przez około rok w zależności od częstotliwości wykonywania zabiegów oraz wielkości obszaru podawanego ścieraniu.
7. Nie używać w przypadku problemów dermatologicznych stóp, w miejscach zaczerwienienia, podrażnienia skóry, na otwarte rany, narośle na skórze oraz w przypadku pęcherzy.
8. Zbyt częste używanie może powodować podrażnienia skóry. Gdy dojdzie do podrażnienia skóry, należy zasięgnąć porady lekarza.
9. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Clevebe

INSTRUKCJA

1. Połóż produkt w brodziku lub wannie tak, aby przyczepił się do powierzchni. (Stosuj podczas kąpieli na stojąco lub siedząco).

2. Sprawdź, czy urządzenie jest dobrze przyklejone.

3. Dociśnij produkt wolną stopą. Produkt należy dociążyć w taki sposób, aby jedna stopa dociskała powierzchnię dolną, a druga wykonała ruch na powierzchni ergonomicznej. Należy unikać obciążania produktu całym ciężarem ciała.

4. Przyłóż delikatnie stopę ze zrogowaciałym naskórkiem do części ścierniej, a następnie przesuwaj ją do przodu, tyłu oraz w bok.

5. Postępuj tak, aż do uzyskania miękkiej i gładkiej skóry..

6. Wykonuj powolne ruchy, a w miejscach dużych zgrubień naciskaj nieco mocniej na skórę.

7. Zakończ ścieranie, gdy skóra stóp będzie miękka — zbyt długie użytkowanie może skończyć się podrażnienia

8. Opłucz stopę, aby pozbyć się martwego naskórka oraz wyczyść urządzenie pod bieżącą wodą. Pozostaw do wyschnięcia na dołączonym do zestawu haczyku lub w suchym miejscu.

9. Element ścierny należy wymieniać po jego wysuszeniu, aby zapobiec odklejeniu się materiału mocującego.

MOŻNA UŻYWAĆ RÓWNIEŻ RĘCZNIE, CHWYTAJĄC ZA ZAGŁĘBIENIE Z TYŁU PRODUKTU